

THERMAREST®

NEOAIR® MICRO PUMP

Návod na použití

Instalace monočlánků –posunutím otevřete víčko (viz. originální náčrtek) a vložte 2 kusy AAA monočlánků. Dodržujte vyznačenou polaritu. Pumpa je určena především pro použití s karimatkami NEOAIR® a se sníženou účinností ji lze použít i pro samo nafukovací karimatky Therm-a-Rest.

Nafukování karimatky

Otevřete ventil karimatky (Winglock nebo Twinlock IN)

Nasadte na ústí ventilku pumpu stranou označenou „INFLATION“ a přepínač dejte do polohy „ON“.

Po nafouknutí pumpu sejměte a vypněte pomocí přepínače do polohy „OFF“ a ventil uzavřete.

Vyfukování karimatky

Platí pouze pro ventil typu WINGLOCK!

Ventil otevřete a pomocí křídélek přepněte do polohy „DEFLATE“. Nasadte na jeho ústí pumpu stranou označenou také „DEFLATE“ a přepínač dejte do polohy „ON“ Po vyfouknutí pumpu vypněte a ventil uzavřete.

Před dlouhodobým skladováním vyjměte monočlánky z pumpy.

Na tento výrobek se vztahuje 24měsíční záruční lhůta.

Výrobce: Cascade Designs Ltd. Dwyer Road, Midleton Co, Cork, Irsko

Výhradní dovozce a distributor do ČR a SR: VERTONE s.r.o. Podhorská 240/168 46602 Jablonec nad Nisou, Česká republika

Tel: +420 777 744 182 E-mail: info@vertone.cz